

使用上のご注意

シークレットペーパーは非常に特殊な用紙となっておりますので、ご使用の際には、以下の点にご注意くださるようお願いいたします。

(1) 機種によっては手差しトレイから給紙できない場合がございます。 また、手差しトレイ・ローラーの経年劣化や汚れにより給紙できない場合があります。その際は、ローラーの交換、または清掃により改善される場合があります。

(2) 光沢面は指紋が付着しやすくなっております。手袋のご利用をお勧めします。

(3) 印字面は銀色のツルツルしている面です。

(4) ご使用の際には、手差しトレイで出力及びコピーしてください。

(5) レーザープリンターやコピー機で、文書をプリントする際は、「普通紙モード」「モノクロ印字」で出力してください。

(6) 連続して使用すると静電気が発生し、正常に給紙されない場合があります。トレイにセットする前に、シークレットペーパーをさばいて紙と紙の間に空気を含ませることにより、静電気が発生しにくくなります。

(7) 静電気による給紙不良が発生した場合は、手差しトレイのカバーを開け、静電気を逃がしてください。

(8) 表面がツルツルしているため、高速モードでの印刷には適していません。毎分50枚以上の設定では給紙不良が発生することがあります。

(9) 手差しトレイにセンサーが搭載されている機種では、センサーの誤作動により正常に給紙できない場合があります。

(10) 小さな文字での印字は可読性が低下します。word・excelでの目安：フォントサイズ10.5ポイント以上をお勧めいたします。